Panasonic®

ダウンライト(一般屋内用)

取扱説明書 保管用

品番 NFM41627


・器具の取りつけには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。 施工説明

安全に関するご注意

♪ 危険


- ●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。 火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には、使用できません。





警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
 - 施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換はしない。 火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具の取りつけ部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。 火災の原因となります。
- ●水平天井埋込専用です。壁取りつけや天井直づけ及び傾斜天井への取りつけはしない。 火災・落下の原因となります。
- ■必ず表示された定格電圧(100~242V)±6%の電源電圧で使用する。 火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射面は10cm以上離す。 被照射物の火災・変色の原因となります。



♪ 注意

- ●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、水気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では
 - 火災・感電・落下・サビ・反射板の変色およびはがれの原因となります。
- ●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。 火災・感電・落下・サビ・反射板の変色およびはがれの原因となります。
- ●周囲温度は、5~35°C以外では使用しない。 火災またはランプ短寿命の原因となります。
- ▶振動のある場所では使用しない。
 - 火災・感電・落下・取りつけ面のスキマおよび変形の原因となります。
- ●ライトコントロール、明暗スイッチなどと併用して使用しない。 火災の原因になります。
- ▶エコケーブル等の硬い電線を使用する場合は、端子台に力がかからないように注意する。 電源線接続時や本体取りつけ時に端子台に過度の力がかかり、端子台破損・はずれによる感電の原因となります。

施工上のご注意

- ●取りつけ面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつけてください。 サビや変色の原因となります。
- ●蛍光灯は周囲の温度や風により明るさが変化します。 プレナムリターン等の換気方式で器具への空気の出入りが強い所や、低温となる場所では使用しない。 極端に暗くなったり、点灯直後にちらつきが発生する原因となります。



各部のなまえと取りつけ方

ロックウール等の柔らかい天井には 取りつけない。

天井材損傷・器具落下の原因となります。

Ø150±2mm

1. 取りつけ前の確認をする

- ・器具質量(約0.9kg)に十分耐えるよう、 取付部の強度を確保する。
- 天井裏には、埋込穴の中心から器具長さ 240mm の間に障害物がないことを確認してください。 不備がありますと器具落下の原因となります。



2. 天井に埋込穴 Ø150±2mm をあける

3. バンドを取り外す

施工時

120mm

5

6

電源線

取付ばね

必要高さ 4. ソケット台の位置を調整する

- 使用するランプに合せてソケット台を 移動させてください。
- 注)調整は3段階です (出荷時は32Wの位置です。)


①固定ねじをゆるめる。


②ソケット台のつまみを持ち、使用する ランプW数の刻印まで動かす。 ③つまみを持ちながら固定ねじを締付ける。


固定ねじを確実に締付けてください。 不備がありますとランプの傾き、 破損の原因となります。

[FHT24W]

[FHT42W]









取付天井厚 $5 \sim 25 \text{mm}$

ソケット台

照射物・照射面との距離は10cm以上離す。 被照射物の火災・変色の原因となります。

これは一部簡略化した図です。





*使用するランプに合わせてW数刻印を固定ねじの 位置に合わせてください。

各ランプ別ソケット台位置

5. 電源線を端子台に接続する

- ・電源線、アース線を端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む。 【D種(第3種)接地工事が必要】
- 端子台の送り容量は20Aです。 接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災の原因となります。


6. 器具を取付ける


- ・この器具はランプの方向性があります。 ①ランプの方向に注意し、取付バネを矢印方向へ縮める。 ②器具を傾けた状態で安定器側から埋込穴に入れる。
- ・取付け後、器具の方向を変える場合は、器具を引き下げ、 取付バネを矢印方向へ縮めて、埋込穴を削らないように 回転させ、押し込んでください。 不備がありますと落下の原因となります。

7. ランプ(別梱)を確実に取りつける

- ①ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差し込む。 ②差し込んだ状態でランプを少し回転させ取りつける。 (回転角度約15°
- ③取りはずす場合には、ソケットに取りつけた状態のままランプを取りつけと逆方向に回転させてください。回転が不十分な場合、落下の原因となります。

ガラス管を強く握らないでください。割れる恐れがあります。






ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

▲ 警告

- ●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。 火災の原因となります。
- ●器具と被照射物の距離は、10 cm 以上離す。 被照射物の火災、変色の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。火災・感電の原因となります。



注意

- ●器具の下に温度の高くなる物 (ストーブ・ガスレンジ等) や湿気を発生させる物を置かない。 火災の原因となります。
- ●ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。 指定以外のランプを使用すると、火災やランプ破損の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。
 - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検を お受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

- ●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。 雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- ●同時通話機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。 事前に確認し、対策を講じてください。
- ●シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。 変色・変質・強度低下による破損および反射板のはがれの原因となります。

保証について

- ●保証について
 - この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。 ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ●保証書について
 - 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
 - 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

必ず電源を切って行ってください。 感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について> ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。

変色・変質・強度低下による破損および反射板のはがれの原因となります。

<ランプ交換について> ・器具表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。

推奨ランプ

24形コンパクト形蛍光灯(パナソニック製・OSRAM製) FHT24 32形コンパクト形蛍光灯(パナソニック製・OSRAM製) FHT32 42形コンパクト形蛍光灯(パナソニック製・OSRAM製) FHT42


- 点灯中や消灯直後はランプやその周りに さわらないこと。 やけどの原因となります
- ランプを確実に取りつける。
- アンファを確実に取りつける。 落下の原因となります。 ガラス管を強くねじらない。 割れる恐れがあります。

<ランプの取りつけ・取りはずし方法>

- ①ソケットに取りついた状態のままランプを少し回転させ取りはずす。 (回転角度約15°)
- ②ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差込む。
- ③取りつける場合には、差込んだ状態で取りはずしと逆方向に 回転させる。

すべりやすい手袋はご使用にならないでください。 ゴム手袋のご使用をおすすめします。

差込んだ状態で **(1)** • **(3)** 取りつける 回転 方向 取りはずす ソケット




<ソケット台の位置の調整について>

- ・使用するランプに合わせてソケット台を移動させてください。 注)調整は3段階です。
- ・ランプの取りつけ・取はずしは<ランプ交換について>を 参照してください。
 - 1)固定ねじをゆるめる。
 - ②ソケット台のつまみを持ち 使用するランプW数の刻印まで動かす。
- ③つまみを持ちながら固定ねじを締付ける。


固定ねじを確実に締付けてください。 不備がありますとランプの傾き、破損の原因となります。

♪ 注意


・ランプを取付けたままソケット台の調整を しないでください。 ランプ破損の原因となります。



[FHT24W]



各ランプ別ソケット台位置 [FHT32W]



*使用するランプに合わせてW数刻印を固定ねじの 位置に合わせてください。

